

Laboratori e Uffici:

02010 VAZIA - RIETI - VIA VENETO, 28 - TEL. (0746) 72741

C. F. e P. I.V.A.: 00678070574 - Tribunale N. 1996 Reg. Soc.

C.C.I.A.A. N. 34807 Registro Dtte dal 10/3/84

Il .....

### MEMORIA 32K

La MEMORIA 32K aumenta la capacita' del T.I.99/4A grazie ad un supplemento a 32K byts: (RAM) di memoria ad accesso Random dinamico. La memoria 32K e' stata creata per essere usata con l'extended Basic, l'Editor Assembler, il T.I. Logo, o qualsiasi altro modulo che richiede questa "memoria estesa".

Il connettore collegato direttamente alla consolle T.I., elimina la necessita' del T.I. PERIFERAL BOX e dell'alimentatore esterno

La Tecnica costruttiva permette l'uso di altre periferiche per il T.I., attraverso il connettore passante inserito nella MEMORIA 32k.

### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Spegner la CONSOLLE
2. Allineare accuratamente il connettore della parte sinistra della MEMORIA 32K con la parte destra del T.I. 99/4A e spingere saldamente la MEMORIA 32K nell'ingresso. Accertatevi che l'unita' sia innestata correttamente.
3. Accendere la CONSOLLE T.I.99/4A. Qualora non dovesse comparire il quadro sul monitor ( o televisore), spegnere IMMEDIATAMENTE La CONSOLLE e ripetere l'operazione come da punto 2.
4. Prima si scollegare la MEMORIA 32K, spegnere sempre il computer. Non e' comunque consigliabile ripetere l'operazione di inserzione e scollegamento frequentemente.